

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
1	CZUJNIK CIŚNIENIA	LPGTECH Sp. z o.o.	MRC Systems	E8*67R-02 11629	----	----	----	----
2	CZUJNIK CIŚNIENIA	LPGTECH Sp. z o.o.	PTS-01	E8 67R-01 6299	----	----	----	----
3	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 204	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
4	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 224	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
5	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 324	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
6	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 324 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
7	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 326	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
8	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 326 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
9	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 328	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
10	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH 328 OBD	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
11	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH DUO	E8 67R 01 9549	----	----	----	----
12	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH ONE	E8 67R-01 6025	----	----	----	----
13	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	TECH SYMBIO	E8 67R-01 9825	----	----	----	----
14	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	Z MRC G	E8*67R02 00*11631*02	----	----	----	----
15	ELEKTRONICZNA JEDNOSTKA STERUJĄCA	LPGTECH Sp. z o.o.	Z MRC Power	E8*67R02 00*11894*00	----	----	----	----
16	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-779 ABC (klasy 2)	E20 67R-01 0663	----	----	----	----
17	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-781	E20 67R-01 0906	----	----	----	----
18	FILTR GAZU	CERTOOLS	F-782	E20 67R-01 1006	----	----	----	----
19	FILTR GAZU	Top-Profil Sp. z o.o.	MRC Crystal	E8*67R02 01*12250*00	----	----	----	----
20	FILTR GAZU	Top-Profil Sp. z o.o.	Perfect Blue	E8 67R-01 6679	----	----	----	----
21	FILTR GAZU	ZWM Czaja	FL01	E20 67R-01 0703	----	----	----	----
22	FILTR GAZU	ZWM Czaja	FL03	E20 67R-01 0799	----	----	----	----
23	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ATIKER METAL	ST37sac	E7 67R-01 00494.01	----	----	----	----
24	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ATRAMA	1	E20 67R-01 0368	----	----	----	----
25	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	BORMECH	DT-01.09	E20 67R-01 0479	----	----	----	----
26	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	ELPIGAZ-POLMOCON	DZT-Px	E8 67R-01 5462	----	----	----	----
27	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	GZWM	03	E20 67R-01 0390	----	----	----	----
28	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	GZWM	OP-280	E20 67R-01 0711	----	----	----	----
29	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	OMB	V2	E4 67R-01 0243	----	----	----	----
30	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	REIVALDA	T-02	E20 67R-01 0691	----	----	----	----
31	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	STAKO	TYP POL	E20 67R-01 0324	----	----	----	----
32	GAZOSZCZELNA OBUDOWA WIELOZAWORU	TOMASETTO	CMAT0001	E8 67R-01 3037	----	----	----	----
33	PRZEWODY	FAGUMIT	Klasa 2	E20 67R-01 0521	----	----	----	----
34	PRZEWODY	FARO	typu H2 (klasy 1)	E13 67R-01 0299	----	----	----	----
35	PRZEWODY	NORTH FIGHTER	Spectra/LPG-10mm	E13 67R-01 0292.01	----	----	----	----
36	PRZEWODY	NORTH FIGHTER	Spectra/LPG-5mm	E13 67R-01 0293	----	----	----	----
37	PRZEWODY	PARKER ITR	Autogas ECE 67	E13 67R-01 0128	----	----	----	----
38	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR06 (130 kW)	E7 67R-01 993*12	----	----	----	----
39	REDUKTOR/PAROWNIK	ATIKER METAL	SR06 (300 kW)	E7 67R-01 993*12	----	----	----	----
40	REDUKTOR/PAROWNIK	AUTOGAZ DOMANSKI	NIKO	E20 67R-01 0793	----	----	----	----
41	REDUKTOR/PAROWNIK	FHT Export-Import	VR-L	E20 67R-010941	----	----	----	----
42	REDUKTOR/PAROWNIK	HL PROPAN	MAGIC III	E20 67R-01 0896	----	----	----	----
43	REDUKTOR/PAROWNIK	HL PROPAN	RM3 TECH Flame	E8*67R02 00*11748*01	----	----	----	----
44	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	EXTREME (300 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
45	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	GOLD (220 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
46	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	GOLD GT (250 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
47	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	SILVER (160 kW)	E8 67R-01 3949	----	----	----	----
48	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	TUR (150 kW)	E8 67R-01 6555	----	----	----	----
49	REDUKTOR/PAROWNIK	KME	TWIN (290 kW)	E8 67R-01 6555	----	----	----	----
50	REDUKTOR/PAROWNIK	LANDI-RENZO	IG1 PRV (110 kW)	E13 67R-01 0025	----	----	----	----
51	REDUKTOR/PAROWNIK	LOVATO	RGJ (125 kW)	E13 67R-01 0286	----	----	----	----
52	REDUKTOR/PAROWNIK	O.M.V.L.	CPR	E4 67R-01 0281	----	----	----	----
53	REDUKTOR/PAROWNIK	O.M.V.L.	DREAM XXI	E4 67R-01 0099	----	----	----	----
54	REDUKTOR/PAROWNIK	P.H.ALEX	SHARK 1200,1500	E20 67R-01 0951	----	----	----	----
55	REDUKTOR/PAROWNIK	PRINS		E4 67R-01 0054	----	----	----	----
56	REDUKTOR/PAROWNIK	ROMANO s.r.l.	PRISN/00	E13 67R-01 0149	----	----	----	----
57	REDUKTOR/PAROWNIK	TOMASETTO	AT09	E8 67R-01 4066	----	----	----	----
58	REDUKTOR/PAROWNIK	ZAVOLI s.r.l.	ZETA	E13 67R-01 0276	----	----	----	----
59	WIELOZAWÓR	ATIKER METAL	Samandira 01 MV	E7 67R-01 10318*06	----	----	----	----
60	WIELOZAWÓR	EMER		E3 67R-01 3037	----	----	----	----
61	WIELOZAWÓR	OMB	K4, MK4	E4 67R-01 0238	----	----	----	----
62	WIELOZAWÓR	TOMASETTO	AT02	E8-67R-01 3018	----	----	----	----
63	WLEW PALIWA	ATIKER METAL		E37 67R-01 0042	----	----	----	----
64	WLEW PALIWA	EMER		E3 67R-01 58464	----	----	----	----
65	WLEW PALIWA	ROTAREX AUTOMOTIVE S.A.	070051	E8 67R-01 2255	----	----	----	----
66	WLEW PALIWA	TOMASETTO	AT08	E8 67R-01 3868	----	----	----	----
67	WLEW PALIWA	TOMASETTO	AT3200	E8 67R-01 1546	----	----	----	----
68	WTRYSKIWACZ GAZU	FHT Export-Import	FH 02	E20 67R-01 0953	----	----	----	----
69	WTRYSKIWACZ GAZU	HANA Engineering	H2000	E4 67R-01 0213	----	----	----	----
70	WTRYSKIWACZ GAZU	KEIHIN		E4 67R-01 0092	----	----	----	----
71	WTRYSKIWACZ GAZU	LPGTECH Sp. z o.o.	Dragon	E8 67R-01 6379	----	----	----	----
72	WTRYSKIWACZ GAZU	LPGTECH Sp. z o.o.	YETI	E8 67R-01 8502	----	----	----	----
73	WTRYSKIWACZ GAZU	LPGTECH Sp. z o.o.	Z MRC	E8 67R02 00*11630*00	----	----	----	----
74	WTRYSKIWACZ GAZU	O.M.V.L.	S.L.R.	E4 67R-01 0199	----	----	----	----
75	WTRYSKIWACZ GAZU	P.H.ALEX	RAIL-001	E20 67R-01 0905	----	----	----	----
76	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	30	E4 67R-01 0104	----	----	----	----
77	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	T32	E47 67R-01 0199	----	----	----	----
78	WTRYSKIWACZ GAZU	VALTEK S.r.L.	TYP 34	E4 67R-01 01196	----	----	----	----
79	ZAWÓR ODCINAJĄCY	HL PROPAN	S	E8 67R-019800	----	----	----	----
80	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LANDI		E13 67R-01 0048	----	----	----	----
81	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LOVTEC		E4 67R-01 0041	----	----	----	----
82	ZAWÓR ODCINAJĄCY	LOVTEC		E20 67R-01 0036	----	----	----	----
83	ZAWÓR ODCINAJĄCY	MARFUS	3MF	E20 67R-01 0774	----	----	----	----
84	ZAWÓR ODCINAJĄCY	O.M.V.L.	E-TYPE	E8 67R-01 1619	----	----	----	----

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
85	ZAWÓR ODCINAJĄCY	O.M.V.L.	S-TYPE	E8 67R-01 3039	----	----	----	----
86	ZAWÓR ODCINAJĄCY	OMB	B2 (z filtrem)	E8 67R-01 4327	----	----	----	----
87	ZAWÓR ODCINAJĄCY	OMB	E4	E8 67R-01 4145	----	----	----	----
88	ZAWÓR ODCINAJĄCY	P.H.ALEX	07-LPG-MAX	E20 67R-01 0955	----	----	----	----
89	ZAWÓR ODCINAJĄCY	VALTEK S.r.L.		E4 67R-01 0041	----	----	----	----
90	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	31	200
91	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	35	225
92	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	39	250
93	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	27	180
94	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	35	200
95	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	40	225
96	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	45	250
97	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	31	180
98	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	43	225
99	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	49	250
100	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	34	180
101	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	38	200
102	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	45	225
103	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	51	250
104	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	35	180
105	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	40	200
106	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	55	250
107	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	38	180
108	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	43	200
109	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	48	225
110	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	43	180
111	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	48	200
112	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	54	225
113	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	62	250
114	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	47	180
115	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	51	200
116	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	59	225
117	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	67	250
118	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	50	180
119	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	57	200
120	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	65	225
121	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	73	250
122	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	61	200
123	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	72	225
124	ZBIORNIK	ATIKER METAL	wew. T01/T01A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	80	250
125	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	29	180
126	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	33	200
127	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	38	225
128	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	42	250
129	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	33	180
130	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	37	200
131	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	43	225
132	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	48	250
133	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	36	180
134	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	40	200
135	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	46	225
136	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	52	250
137	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	42	200
138	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	48	225
139	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	54	250
140	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	37	180
141	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	45	200
142	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	51	225
143	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	58	250
144	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	40	180
145	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	57	225
146	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	65	250
147	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	45	180
148	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	50	200
149	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	70	250
150	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	49	180
151	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	53	200
152	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	62	225
153	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	76	250
154	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	52	180
155	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	59	200
156	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	68	225
157	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	720	56	180
158	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	63	200
159	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	75	225
160	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. pelny T03	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	83	250
161	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	520	39	250
162	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	520	27	180
163	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	520	31	200
164	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	520	35	225
165	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	550	31	180
166	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	550	35	200
167	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	550	40	225
168	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	550	45	250

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
169	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	565	34	180
170	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	565	38	200
171	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	565	43	225
172	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	565	49	250
173	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	580	35	180
174	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	580	38	200
175	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	580	45	225
176	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	580	51	250
177	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	600	38	180
178	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	600	43	200
179	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	600	48	225
180	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	600	55	250
181	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	630	43	180
182	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	630	48	200
183	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	630	54	225
184	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	630	62	250
185	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	650	47	180
186	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	650	51	200
187	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	650	59	225
188	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	650	67	250
189	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	680	57	200
190	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	680	65	225
191	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	680	73	250
192	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	680	50	180
193	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*08	Toroidalne	720	61	200
194	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*09	Toroidalne	720	72	225
195	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*11	Toroidalne	720	80	250
196	ZBIORNIK	ATIKER METAL	zew. T02/T02A	E7 67R-01 10318*07	Toroidalne	720	54	180
197	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	35	540
198	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	100	1410
199	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	90	1275
200	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	80	1140
201	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	70	1000
202	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	65	940
203	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	60	870
204	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	55	800
205	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	50	735
206	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	45	670
207	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0495	Cylindryczne	315	40	592
208	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	50	589
209	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	110	1184
210	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	100	1082
211	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	90	980
212	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	80	878
213	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	70	774
214	ZBIORNIK	BORMECH	cyl.	E20 67R-01 0688	Cylindryczne	360	60	674
215	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	100	1082
216	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	90	980
217	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	80	878
218	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	70	774
219	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	60	674
220	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R03*01*000688*01	Cylindryczne	360	50	589
221	ZBIORNIK	BORMECH	DW-02	E20 67R-03*01*000688*01	Cylindryczne	360	110	1184
222	ZBIORNIK	BORMECH	T12L	E20 67R-01 1116	Toroidalne	720	74	230
223	ZBIORNIK	BORMECH	T12L	E20 67R-03 1116	Toroidalne	720	74	230
224	ZBIORNIK	BORMECH	T12M	E20 67R03 1115	Toroidalne	720	62	200
225	ZBIORNIK	BORMECH	T12M	E20 67R-01 1115	Toroidalne	720	62	200
226	ZBIORNIK	BORMECH	T12S	E20 67R-03 1114	Toroidalne	720	56	180
227	ZBIORNIK	BORMECH	T12S	E20 67R-01 1114	Toroidalne	720	56	180
228	ZBIORNIK	BORMECH	T15A	E20 67R-01 1109	Toroidalne	720	82	250
229	ZBIORNIK	BORMECH	T15A	E20 67R-03 1109	Toroidalne	720	82	250
230	ZBIORNIK	BORMECH	T15B	E20 67R-03 1110	Toroidalne	720	92	270
231	ZBIORNIK	BORMECH	T15B	E20 67R-01 1110	Toroidalne	720	92	270
232	ZBIORNIK	BORMECH	T15C	E20 67R-03 1111	Toroidalne	720	103	300
233	ZBIORNIK	BORMECH	T15C	E20 67R-01 1111	Toroidalne	720	103	300
234	ZBIORNIK	BORMECH	T15D	E20 67R-01 1112	Toroidalne	720	125	340
235	ZBIORNIK	BORMECH	T15L	E20 67R-01 1118	Toroidalne	720	76	230
236	ZBIORNIK	BORMECH	T15L	E20 67R-03 1118	Toroidalne	720	76	230
237	ZBIORNIK	BORMECH	T15M	E20 67R-03 1117	Toroidalne	720	64	200
238	ZBIORNIK	BORMECH	T15M	E20 67R-01 1117	Toroidalne	720	64	200
239	ZBIORNIK	BORMECH	T15S	E20 67R03*01*001165*00	Toroidalne	720	59	180
240	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11A	E20 67R-01 1134	Toroidalne	650	58	200
241	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11A	E20 67R-03 1134	Toroidalne	650	58	200
242	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11B	E20 67R-01 1135	Toroidalne	650	64	230
243	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11B	E20 67R-03 1135	Toroidalne	650	64	230
244	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11C	E20 67R-01 1136	Toroidalne	650	72	250
245	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11C	E20 67R-03 1136	Toroidalne	650	72	250
246	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11D	E20 67R-01 1137	Toroidalne	650	78	270
247	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11D	E20 67R-03 1137	Toroidalne	650	78	270
248	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11E	E20 67R-01 1138	Toroidalne	650	86	300
249	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11E	E20 67R-03 1138	Toroidalne	650	86	300
250	ZBIORNIK	BORMECH	TP T11S	E20 67R03*01*001167*00	Toroidalne	650	50	180
251	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14A	E20 67R-01 1139	Toroidalne	680	60	200
252	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14A	E20 67R-03 1139	Toroidalne	680	60	200

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
253	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14B	E20 67R-01 1140	Toroidalne	680	69	225
254	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14B	E20 67R-03 1140	Toroidalne	680	69	225
255	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14C	E20 67R-01 1141	Toroidalne	680	78	250
256	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14C	E20 67R-03 1141	Toroidalne	680	78	250
257	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14D	E20 67R-01 1142	Toroidalne	680	85	270
258	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14D	E20 67R-03 1142	Toroidalne	680	85	270
259	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14E	E20 67R-03 1143	Toroidalne	680	95	300
260	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14E	E20 67R-01 1143	Toroidalne	680	95	300
261	ZBIORNIK	BORMECH	TP T14S	E20 67R03*01*001166*00	Toroidalne	680	53	180
262	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16A	E20 67R-01 1144	Toroidalne	630	52	200
263	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16A	E20 67R-03 1144	Toroidalne	630	52	200
264	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16B	E20 67R-01 1145	Toroidalne	630	58	225
265	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16B	E20 67R-03 1145	Toroidalne	630	58	225
266	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16C	E20 67R-01 1146	Toroidalne	630	66	250
267	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16C	E20 67R-03 1146	Toroidalne	630	66	250
268	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16D	E20 67R-01 1147	Toroidalne	630	72	270
269	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16D	E20 67R-03 1147	Toroidalne	630	72	270
270	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16E	E20 67R-03 1148	Toroidalne	630	82	300
271	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16E	E20 67R-01 1148	Toroidalne	630	82	300
272	ZBIORNIK	BORMECH	TP T16S	E20 67R03*01*001168*00	Toroidalne	630	47	180
273	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	600	55	250
274	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	630	62	250
275	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	650	67	250
276	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	680	75	250
277	ZBIORNIK	BORMECH	TW-250	E20 67R-03 0804	Toroidalne	720	80	250
278	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	600	60	270
279	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	630	67	270
280	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	650	72	270
281	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	680	82	270
282	ZBIORNIK	BORMECH	TW-270	E20 67R-03 0805	Toroidalne	720	87	270
283	ZBIORNIK	BORMECH	TW-300	E20 67R-03 0954	Toroidalne	720	98	300
284	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0547	Toroidalne	565	34	180
285	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	580	46	225
286	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	580	41	200
287	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	600	55	250
288	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	600	50	225
289	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	600	44	200
290	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0853	Toroidalne	600	41	190
291	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	600	60	270
292	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	630	67	270
293	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	630	62	250
294	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	630	55	225
295	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	630	48	200
296	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	650	72	270
297	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	650	67	250
298	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0803	Toroidalne	650	59	230
299	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	650	52	200
300	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	680	82	270
301	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	680	75	250
302	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0855	Toroidalne	680	67	225
303	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0802	Toroidalne	680	58	200
304	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0954	Toroidalne	720	98	300
305	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0805	Toroidalne	720	87	270
306	ZBIORNIK	BORMECH	wew.	E20 67R-01 0804	Toroidalne	720	80	250
307	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0603	Toroidalne	565	34	180
308	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	580	46	225
309	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	580	41	200
310	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	600	60	270
311	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	600	55	250
312	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	600	50	225
313	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	600	44	200
314	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0854	Toroidalne	600	41	190
315	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	630	62	250
316	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0856	Toroidalne	630	55	225
317	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	630	48	200
318	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	630	67	270
319	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0809	Toroidalne	650	72	270
320	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0808	Toroidalne	650	67	250
321	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0807	Toroidalne	650	59	230
322	ZBIORNIK	BORMECH	zew.	E20 67R-01 0806	Toroidalne	650	52	200
323	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	650	78	270
324	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	650	72	250
325	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0915	Toroidalne	650	64	230
326	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0914	Toroidalne	650	58	200
327	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	680	77	250
328	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	680	84	270
329	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 1031	Toroidalne	680	69	225
330	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0914	Toroidalne	680	60	200
331	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 1032	Toroidalne	720	103	300
332	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0917	Toroidalne	720	92	270
333	ZBIORNIK	BORMECH	zew. pelny	E20 67R-01 0916	Toroidalne	720	82	250
334	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10A	E20 67R-01 1120	Toroidalne	650	52	200
335	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10B	E20 67R-01 1121	Toroidalne	650	59	230
336	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10C	E20 67R-01 1122	Toroidalne	650	67	250

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
337	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10D	E20 67R-01 1123	Toroidalne	650	72	270
338	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10E	E20 67R-01 1124	Toroidalne	720	79	300
339	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T10S	E20 67R-01 1119	Toroidalne	650	47	180
340	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13A	E20 67R-03 1150	Toroidalne	680	58	200
341	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13B	E20 67R-03 1151	Toroidalne	680	67	225
342	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13C	E20 67R-03 1152	Toroidalne	680	75	250
343	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13D	E20 67R-03 1153	Toroidalne	680	82	270
344	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13D	E20 67R-01 1153	Toroidalne	680	82	270
345	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13E	E20 67R-03 1154	Toroidalne	680	92	300
346	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T13S	E20 67R-03 1149	Toroidalne	680	50	180
347	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T17A	E20*67R04/02*001198*00	Toroidalne	520	32	200
348	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T17B	E20*67R04/02*001199*00	Toroidalne	520	36,5	225
349	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T17C	E20*67R04/02*001200*00	Toroidalne	520	41	250
350	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T17S	E20*67R04/02*001201*00	Toroidalne	520	28,5	180
351	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1A	E20 67R-01 1061	Toroidalne	630	49	200
352	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1B	E20 67R-01 1062	Toroidalne	630	56	225
353	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1C	E20 67R-03 1063	Toroidalne	630	63	250
354	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1D	E20 67R-01 1064	Toroidalne	630	69	270
355	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1E	E20 67R-01 1065	Toroidalne	630	77	300
356	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T1S	E20 67R-01 1060	Toroidalne	630	44	180
357	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2A	E20 67R-01 1089	Toroidalne	600	41	190
358	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2B	E20 67R-01 1090	Toroidalne	600	44	200
359	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2C	E20 67R-01 1091	Toroidalne	600	50	225
360	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2E	E20 67R-01 1092	Toroidalne	600	55	250
361	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2F	E20 67R-01 1093	Toroidalne	600	60	270
362	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T2S	E20 67R-01 1088	Toroidalne	600	38	180
363	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3A	E20 67R-01 1095	Toroidalne	580	41	200
364	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3B	E20 67R-01 1096	Toroidalne	580	46	225
365	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T3S	E20 67R-01 1094	Toroidalne	580	37	180
366	ZBIORNIK	BORMECH	ZTW T7A	E20 67R-01 1097	Toroidalne	565	34	180
367	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T18A	E20*67R04/02*001202*00	Toroidalne	520	32	200
368	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T18B	E20*67R04/02*001203*00	Toroidalne	520	36,5	225
369	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T18C	E20*67R04/02*001204*00	Toroidalne	520	41	250
370	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T18S	E20*67R04/02*001205*00	Toroidalne	520	28,5	180
371	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4A	E20 67R-03 1066	Toroidalne	630	49	200
372	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4A	E20 67R-01 1066	Toroidalne	630	49	200
373	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4B	E20 67R-01 1067	Toroidalne	630	56	225
374	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4B	E20*67R-03 1067	Toroidalne	630	56	225
375	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4C	E20 67R-01 1068	Toroidalne	630	63	250
376	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4C	E20 67R-03 1068	Toroidalne	630	63	250
377	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4D	E20 67R-01 1069	Toroidalne	630	69	270
378	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4D	E20 67R-03 1069	Toroidalne	630	69	270
379	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4E	E20 67R-01 1070	Toroidalne	630	77	300
380	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4E	E20 67R-03 1070	Toroidalne	630	77	300
381	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T4S	E20 67R03*01*001171*00	Toroidalne	630	44	180
382	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5A	E20 67R-01 1098	Toroidalne	600	41	190
383	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5A	E20 67R-03 1098	Toroidalne	600	41	190
384	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5B	E20 67R-01 1099	Toroidalne	600	44	200
385	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5B	E20 67R-03 1099	Toroidalne	600	44	200
386	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5C	E20 67R-03 1100	Toroidalne	600	50	225
387	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5C	E20 67R-01 1100	Toroidalne	600	50	225
388	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5E	E20 67R-03 1101	Toroidalne	600	55	250
389	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5E	E20 67R-01 1101	Toroidalne	600	55	250
390	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5F	E20 67R-03 1102	Toroidalne	600	60	270
391	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5F	E20 67R-01 1102	Toroidalne	600	60	270
392	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T5S	E20 67R03*01*001170*00	Toroidalne	600	38	180
393	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6A	E20 67R-03 1103	Toroidalne	580	41	200
394	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6A	E20 67R-01 1103	Toroidalne	580	41	200
395	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6B	E20 67R-03 1104	Toroidalne	580	46	225
396	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6B	E20 67R-01 1104	Toroidalne	580	46	225
397	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T6S	E20 67R03*01*001169*00	Toroidalne	580	37	180
398	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T8A	E20 67R-01 1105	Toroidalne	565	34	180
399	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T8A	E20 67R-03 1105	Toroidalne	565	34	180
400	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9A	E20 67R-01 1125	Toroidalne	650	52	200
401	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9A	E20 67R-03 1125	Toroidalne	650	52	200
402	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9B	E20 67R-01 1126	Toroidalne	650	59	230
403	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9B	E20 67R-03 1126	Toroidalne	650	59	230
404	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9C	E20 67R-03 1127	Toroidalne	650	67	250
405	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9C	E20 67R-01 1127	Toroidalne	650	67	250
406	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9D	E20 67R-03 1128	Toroidalne	650	72	270
407	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9D	E20 67R-01 1128	Toroidalne	650	72	270
408	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9E	E20 67R-03 1129	Toroidalne	650	79	300
409	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9E	E20 67R-01 1129	Toroidalne	650	79	300
410	ZBIORNIK	BORMECH	ZTZ T9S	E20 67R03*01*001172*00	Toroidalne	650	47	180
411	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 A	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	25	614
412	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 B	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	30	724
413	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 C	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	35	844
414	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 D	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	40	954
415	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 E	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	45	1069
416	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 F	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	50	1174
417	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 G	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	55	1304
418	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 244 H	E20 67R03*01*001161*00	Cylindryczne	244	60	1414
419	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 A	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	30	601
420	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 B	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	35	691

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
421	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 C	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	40	781
422	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 D	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	45	871
423	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 E	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	50	963
424	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 270 F	E20 67R03*01*001162*00	Cylindryczne	270	55	1056
425	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 A	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	40	638
426	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 B	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	45	708
427	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 C	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	50	778
428	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 D	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	55	858
429	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 E	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	60	928
430	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 F	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	65	1008
431	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 300 G	E20 67R03*01*001163*00	Cylindryczne	300	70	1078
432	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 B	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	40	592
433	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 C	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	45	670
434	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 D	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	50	735
435	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 E	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	55	800
436	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 F	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	60	870
437	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 G	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	65	940
438	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 H	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	70	1000
439	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 I	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	80	1140
440	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 J	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	90	1275
441	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 315 K	E20 67R03*01*001164*00	Cylindryczne	315	100	1410
442	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 A	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	80	697
443	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 B	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	90	777
444	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 C	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	100	859
445	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 D	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	110	940
446	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 E	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	120	1015
447	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 F	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	130	1103
448	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 G	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	140	1184
449	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 H	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	150	1264
450	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 I	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	160	1341
451	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 J	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	170	1423
452	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 K	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	180	1497
453	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 400 L	E20 67R03 1181	Cylindryczne	400	190	1588
454	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 A	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	100	684
455	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 A	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	200	1324
456	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 B	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	120	813
457	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 C	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	140	941
458	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 D	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	160	1076
459	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 E	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	180	1194
460	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 F	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	200	1324
461	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 G	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	220	1446
462	ZBIORNIK	BORMECH	ZW 450 H	E20 67R03 1182	Cylindryczne	450	240	1573
463	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10A	E20 67R-03 1120	Toroidalne	650	52	200
464	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10B	E20 67R-03 1121	Toroidalne	650	59	230
465	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10C	E20 67R-03 1122	Toroidalne	650	67	250
466	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10D	E20 67R-03 1123	Toroidalne	650	72	270
467	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10E	E20 67R-03 1124	Toroidalne	650	79	300
468	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T10S	E20 67R-03 1119	Toroidalne	650	47	180
469	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1A	E20 67R-03 1061	Toroidalne	630	49	200
470	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1B	E20 67R-03 1062	Toroidalne	630	56	225
471	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1C	E20 67R-03 1063	Toroidalne	630	63	250
472	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1D	E20 67R-03 1064	Toroidalne	630	69	270
473	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1E	E20 67R-03 1065	Toroidalne	630	77	300
474	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T1S	E20 67R-03 1060	Toroidalne	630	44	180
475	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2A	E20 67R-03 1089	Toroidalne	600	41	190
476	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2B	E20 67R-03 1090	Toroidalne	600	44	200
477	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2C	E20 67R-03 1091	Toroidalne	600	50	225
478	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2E	E20 67R-03 1092	Toroidalne	600	55	250
479	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2F	E20 67R-03 1093	Toroidalne	600	60	270
480	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T2S	E20 67R-03 1088	Toroidalne	600	38	180
481	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T3A	E20 67R-03 1095	Toroidalne	580	41	200
482	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T3B	E20 67R-03 1096	Toroidalne	580	46	225
483	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T3S	E20 67R-03 1094	Toroidalne	580	37	180
484	ZBIORNIK	BORMECH	ZWT T7A	E20 67R-03 1097	Toroidalne	565	34	180
485	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	15	512
486	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	10	350
487	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	6,9	250
488	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	47,5	180
489	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	50	1573
490	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	45	1443
491	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	40	1287
492	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	35	1132
493	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	30	980
494	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	25	822
495	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	200	20	667
496	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	20	486
497	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	70	1576
498	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	15	370
499	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	60	1366
500	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	10,5	270
501	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	55	1256
502	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	6,4	180
503	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	52	1191
504	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	50	1146

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
505	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	45	1036
506	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	42	966
507	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	244	35	816
508	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*05	Cylindryczne	244	30	704
509	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*06	Cylindryczne	244	25	590
510	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	7,6	180
511	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	55	1045
512	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	50	951
513	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	45	858
514	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	40	768
515	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	35	670
516	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	30	591
517	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	25	500
518	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	20	408
519	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	80	1489
520	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	14,3	300
521	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	70	1307
522	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	10,4	230
523	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*07	Cylindryczne	270	60	1125
524	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	45	712
525	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	40	641
526	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	35	570
527	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	30	499
528	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	90	1351
529	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	25	428
530	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	80	1214
531	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	20,9	350
532	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	70	1067
533	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	15,4	270
534	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	65	996
535	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	10,6	200
536	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	60	925
537	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	55	854
538	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*09	Cylindryczne	300	50	783
539	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	25	389
540	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	75	1051
541	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	20	322
542	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	70	984
543	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	15	254
544	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	65	919
545	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	10,6	200
546	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	60	854
547	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	55	784
548	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	50	719
549	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	45	654
550	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	110	1514
551	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	40	589
552	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	100	1384
553	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	35	522
554	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	90	1249
555	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	30	454
556	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*10	Cylindryczne	315	80	1119
557	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	120	1275
558	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	50	568
559	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	115	1225
560	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	40	468
561	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	110	1173
562	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	30,9	363
563	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	105	1123
564	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	28,1	343
565	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	100	1073
566	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	23,9	300
567	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	90	973
568	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	19	250
569	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	85	923
570	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	17	230
571	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	80	873
572	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	150	1575
573	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	70	773
574	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	140	1475
575	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	60	668
576	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	130	1375
577	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*11	Cylindryczne	360	55	618
578	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	190	1652
579	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	80	733
580	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	180	1568
581	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	70	651
582	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	170	1488
583	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	60	566
584	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	160	1405
585	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	50	479
586	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	150	1320
587	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	40	393
588	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	140	1232

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
589	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	28,7	300
590	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	130	1152
591	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	20,3	230
592	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	120	1067
593	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	110	982
594	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	100	902
595	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	200	1737
596	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*12	Cylindryczne	400	90	815
597	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	140	956
598	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	120	831
599	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	100	707
600	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	90	643
601	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	80	579
602	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	70	517
603	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	230	1583
604	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	60	457
605	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	220	1483
606	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	50	391
607	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	200	1331
608	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	40	329
609	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	180	1206
610	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	31,4	274
611	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	cyl.	E7 67R-01 02849*13	Cylindryczne	450	160	1081
612	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	37,5	200
613	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	45,5	240
614	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	565	34	180
615	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	41,5	220
616	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	565	35,5	190
617	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	565	43,5	230
618	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	580	48,5	240
619	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	36,5	190
620	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	43,5	220
621	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	580	50,5	250
622	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	580	45,5	230
623	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	38,5	200
624	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	38,5	190
625	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	600	47,5	220
626	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	600	53,5	250
627	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	600	42	180
628	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	67,5	300
629	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	600	49,5	230
630	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	42,5	200
631	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	59,5	270
632	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	52,5	240
633	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	53,5	220
634	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	52,5	220
635	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	630	59,5	250
636	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	75,5	300
637	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	630	43	180
638	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	630	55,5	230
639	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	67,5	270
640	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	47	200
641	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	58,5	240
642	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	44,5	190
643	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	650	56,5	220
644	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	650	65,5	250
645	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	650	80,5	300
646	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	650	59,5	230
647	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	650	71,5	270
648	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	650	50,5	200
649	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	650	62,5	240
650	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	650	47,5	190
651	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	680	69,5	250
652	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	680	87,5	300
653	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	680	50,5	190
654	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	680	62,5	230
655	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	680	77,5	270
656	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	680	54,5	200
657	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	680	65,5	240
658	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	680	58,5	220
659	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	720	99,5	300
660	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	720	73,5	230
661	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	720	88,5	270
662	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	720	62,5	200
663	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	720	76,5	240
664	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	720	59	180
665	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	720	69,5	220
666	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Hit (W)ZGH / (Z)	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	720	80,5	250
667	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	139	550
668	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	125	500
669	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	110	450
670	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	250	950
671	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	96	400
672	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	236	900

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
673	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	82	350
674	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	222	850
675	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	208	800
676	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	195	750
677	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	180	700
678	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	167	650
679	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	LC-H/LC-V	E8 67R-01 5246	Cylindryczne	600	153	600
680	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	45	220
681	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	40	200
682	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	49	240
683	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	39	190
684	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	46	220
685	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	41	200
686	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	41	190
687	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	72	300
688	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	64	270
689	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	45	200
690	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	600	50	220
691	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	56	240
692	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	56	220
693	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	80	300
694	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	71	270
695	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	50	200
696	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	62	240
697	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	47	190
698	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5393	Toroidalne	650	59	220
699	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5396	Toroidalne	650	85	300
700	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5395	Toroidalne	650	75	270
701	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5392	Toroidalne	650	53	200
702	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5394	Toroidalne	650	66	240
703	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E8 67R-01 5391	Toroidalne	650	46	190
704	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	Stojący S4 MoreMo	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	670	51	180
705	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	565	49	230
706	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	565	42	200
707	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	565	52	240
708	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	565	47	220
709	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	565	40	190
710	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	580	44	200
711	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	580	54	240
712	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	580	49	220
713	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	580	56	250
714	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	580	41	190
715	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	580	51	230
716	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	600	47	200
717	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	600	67	270
718	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	600	58	240
719	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	600	59	250
720	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	600	44	190
721	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	600	75	300
722	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	600	55	230
723	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	630	53	200
724	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	630	74	270
725	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	630	65	240
726	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	630	59	220
727	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	630	66	250
728	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	630	49	190
729	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	630	83	300
730	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	630	61	230
731	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	650	78	270
732	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	650	68	240
733	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	650	62	220
734	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	650	70	250
735	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	650	52	190
736	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	650	88	300
737	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	650	65	230
738	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	650	56	200
739	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	680	64	220
740	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	680	75	250
741	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*05	Toroidalne	680	55	190
742	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	680	94	300
743	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	680	67	230
744	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	680	59	200
745	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	680	84	270
746	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*04	Toroidalne	680	48	180
747	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	680	63	240
748	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*07	Toroidalne	720	75	220
749	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*10	Toroidalne	720	87	250
750	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*12	Toroidalne	720	107	300
751	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*08	Toroidalne	720	78	230
752	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*06	Toroidalne	720	67	200
753	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*11	Toroidalne	720	94	270
754	ZBIORNIK	ELPIGAZ-POLMOCON	zew. pelny MoreMo	E7 67R-01 6027*09	Toroidalne	720	83	240
755	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	20	714
756	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	15	548

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
757	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	40	1380
758	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	35	1215
759	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	30	1050
760	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0549	Cylindryczne	200	25	880
761	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	45	1040
762	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	40	930
763	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	35	820
764	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	30	710
765	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	25	600
766	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	60	1370
767	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	55	1260
768	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0550	Cylindryczne	244	50	1150
769	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	55	1060
770	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	50	966
771	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	45	875
772	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	40	785
773	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	35	695
774	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0490	Cylindryczne	270	30	605
775	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	40	647
776	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	70	1085
777	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	65	1007
778	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	60	935
779	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	55	863
780	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	50	791
781	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0619	Cylindryczne	300	45	719
782	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	50	735
783	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	45	658
784	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	40	592
785	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	35	526
786	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	30	458
787	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	75	1080
788	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	65	935
789	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	60	870
790	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0407	Cylindryczne	315	55	800
791	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	80	884
792	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	70	782
793	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	60	680
794	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	55	629
795	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 1030	Cylindryczne	360	41	476
796	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	50	578
797	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	45	527
798	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	40	476
799	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	100	1087
800	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0408	Cylindryczne	360	90	986
801	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	160	1410
802	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	150	1327
803	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	140	1243
804	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	130	1160
805	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	120	1077
806	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	110	994
807	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	100	910
808	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	200	1744
809	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	90	827
810	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	190	1660
811	ZBIORNIK	GZWM	cyl.	E20 67R-01 0621	Cylindryczne	400	170	1494
812	ZBIORNIK	GZWM	toro.	E20 67R-01 0786	Toroidalne	720	86	270
813	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	566	39	200
814	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	566	33	180
815	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1038	Toroidalne	566	33	180
816	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	580	50	250
817	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	580	39	200
818	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	580	43,5	220
819	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	600	59	270
820	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	600	54	250
821	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	600	45	220
822	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	600	41,5	200
823	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1058	Toroidalne	600	43	200
824	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0409	Toroidalne	600	39	190
825	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	630	64	270
826	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1051	Toroidalne	630	47	200
827	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	630	59	250
828	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	630	51	220
829	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	630	45	200
830	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 1050	Toroidalne	630	52,5	220
831	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	650	56	220
832	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	650	50	200
833	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	650	70	270
834	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	650	65	250
835	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0411	Toroidalne	680	62	220
836	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0978	Toroidalne	680	68	240
837	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0410	Toroidalne	680	55	200
838	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0552	Toroidalne	680	71	250
839	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0437	Toroidalne	680	49	180
840	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0689	Toroidalne	680	78	270

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
841	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0787	Toroidalne	720	96	300
842	ZBIORNIK	GZWM	wew/zew ZTW/ZTZ	E20 67R-01 0785	Toroidalne	720	78	250
843	ZBIORNIK	GZWM	ZC 300C	E20 67R-01 0548	Cylindryczne	300	27,5	464
844	ZBIORNIK	GZWM	ZC 360D	E20 67R-01 0514	Cylindryczne	360	20,5	272
845	ZBIORNIK	GZWM	ZC 360E	E20 67R-01 0515	Cylindryczne	360	28	352
846	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	580	54	250
847	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	580	46,5	220
848	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	580	41,5	200
849	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	600	51	220
850	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	600	45,5	200
851	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	600	65	270
852	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	600	59	250
853	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	630	71	270
854	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	630	64	250
855	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	630	55	220
856	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	630	49	200
857	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	650	77	270
858	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	650	71	250
859	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	650	61	220
860	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	650	54	200
861	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0615	Toroidalne	680	77	250
862	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0690	Toroidalne	680	83,5	270
863	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0613	Toroidalne	680	59	200
864	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0980	Toroidalne	680	52,5	180
865	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0982	Toroidalne	680	94	300
866	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0614	Toroidalne	680	66,5	220
867	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0790	Toroidalne	720	103	300
868	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0788	Toroidalne	720	84	250
869	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0789	Toroidalne	720	85	270
870	ZBIORNIK	GZWM	zew. pelny ZTP	E20 67R-01 0789	Toroidalne	720	92	270
871	ZBIORNIK	GZWM	ZT	E20 67R01 14 001113	Toroidalne	600	48	220
872	ZBIORNIK	GZWM	ZT	E20 67R01 1086	Toroidalne	650	45	180
873	ZBIORNIK	GZWM	ZT-180	E20 67R-04 0437 class 1	Toroidalne	566	33	180
874	ZBIORNIK	GZWM	ZT-180	E20 67R-04 0437 class 1	Toroidalne	680	49	180
875	ZBIORNIK	GZWM	ZT-180-25	E20 67R-04 1038 class 1	Toroidalne	566	33	180
876	ZBIORNIK	GZWM	ZT-200	E20 67R-04 0410 class 1	Toroidalne	580	39	200
877	ZBIORNIK	GZWM	ZT-200	E20 67R-04 0410 class 1	Toroidalne	600	41,5	200
878	ZBIORNIK	GZWM	ZT-200	E20 67R-04 0410 class 1	Toroidalne	630	45	200
879	ZBIORNIK	GZWM	ZT-200	E20 67R-04 0410 class 1	Toroidalne	650	50	200
880	ZBIORNIK	GZWM	ZT-200	E20 67R-04 0410 class 1	Toroidalne	680	55	200
881	ZBIORNIK	GZWM	ZT-200-25	E20 67R-04 1058 class 1	Toroidalne	600	43	200
882	ZBIORNIK	GZWM	ZT-200-30	E20 67R-04 1051 class 1	Toroidalne	630	47	200
883	ZBIORNIK	GZWM	ZT-220	E20 67R-04 0411 class 1	Toroidalne	580	43,5	220
884	ZBIORNIK	GZWM	ZT-220	E20 67R-04 0411 class 1	Toroidalne	600	45	220
885	ZBIORNIK	GZWM	ZT-220	E20 67R-04 0411 class 1	Toroidalne	630	51	220
886	ZBIORNIK	GZWM	ZT-220	E20 67R-04 0411 class 1	Toroidalne	650	56	220
887	ZBIORNIK	GZWM	ZT-220	E20 67R-04 0411 class 1	Toroidalne	680	62	220
888	ZBIORNIK	GZWM	ZT-220-30	E20 67R-04 1050 class 1	Toroidalne	630	52,5	220
889	ZBIORNIK	GZWM	ZT-240	E20 67R-04 0978 class 1	Toroidalne	680	68	240
890	ZBIORNIK	GZWM	ZT-250	E20 67R-04 0552 class 1	Toroidalne	580	50	250
891	ZBIORNIK	GZWM	ZT-250	E20 67R-04 0552 class 1	Toroidalne	600	54	250
892	ZBIORNIK	GZWM	ZT-250	E20 67R-04 0552 class 1	Toroidalne	630	59	250
893	ZBIORNIK	GZWM	ZT-250	E20 67R-04 0552 class 1	Toroidalne	650	65	250
894	ZBIORNIK	GZWM	ZT-250	E20 67R-04 0552 class 1	Toroidalne	680	71	250
895	ZBIORNIK	GZWM	ZT-270	E20 67R-04 0689 class 1	Toroidalne	600	59	270
896	ZBIORNIK	GZWM	ZT-270	E20 67R-04 0689 class 1	Toroidalne	630	64	270
897	ZBIORNIK	GZWM	ZT-270	E20 67R-04 0689 class 1	Toroidalne	650	70	270
898	ZBIORNIK	GZWM	ZT-270	E20 67R-04 0689 class 1	Toroidalne	680	78	270
899	ZBIORNIK	GZWM	ZT-300	E20 67R-01 0979 Ext 02	Toroidalne	680	88	300
900	ZBIORNIK	GZWM	ZT-580x200x25	E20 67R-04 1180 class 1	Toroidalne	580	40	200
901	ZBIORNIK	GZWM	ZT-600x220x25	E20 67R-04 1113 class 1	Toroidalne	600	48	220
902	ZBIORNIK	GZWM	ZT-630x180x30	E20 67R-04 1131 class 1	Toroidalne	630	42	180
903	ZBIORNIK	GZWM	ZT-630x180x32	E20 67R-04 1086 class 1	Toroidalne	650	45	180
904	ZBIORNIK	GZWM	ZT-630x225x30	E20 67R-04 1132 class 1	Toroidalne	630	55	225
905	ZBIORNIK	GZWM	ZT-650x225x28	E20 67R-04 1158 class 1	Toroidalne	650	58	225
906	ZBIORNIK	GZWM	ZT-650x250x28	E20 67R-04 1159 class 1	Toroidalne	650	66	250
907	ZBIORNIK	GZWM	ZT-650x270x28	E20 67R-04 1160 class 1	Toroidalne	650	72	270
908	ZBIORNIK	GZWM	ZT-650x300x32	E20 67R-01 1087 Ext 01	Toroidalne	650	80	300
909	ZBIORNIK	GZWM	ZT-680x180x28	E20 67R-04 1188 class 1	Toroidalne	680	50	180
910	ZBIORNIK	GZWM	ZT-680x240x28	E20 67R-04 1187 class 1	Toroidalne	680	70	240
911	ZBIORNIK	GZWM	ZT.1-250	E20 67R-04 0785 class 1	Toroidalne	720	78	250
912	ZBIORNIK	GZWM	ZT.1-270	E20 67R-04 0786 class 1	Toroidalne	720	85	270
913	ZBIORNIK	GZWM	ZT.1-300	E20 67R-04 0787 class 1	Toroidalne	720	96	300
914	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-180	E20 67R-04 0980 class 1	Toroidalne	680	52,5	180
915	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-200	E20 67R-04 0613 class 1	Toroidalne	580	41,5	200
916	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-200	E20 67R-04 0613 class 1	Toroidalne	600	45,5	200
917	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-200	E20 67R-04 0613 class 1	Toroidalne	630	49	200
918	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-200	E20 67R-04 0613 class 1	Toroidalne	650	54	200
919	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-200	E20 67R-04 0613 class 1	Toroidalne	680	59	200
920	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-220	E20 67R-04 0614 class 1	Toroidalne	580	46,5	220
921	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-220	E20 67R-04 0614 class 1	Toroidalne	600	51	220
922	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-220	E20 67R-04 0614 class 1	Toroidalne	630	55	220
923	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-220	E20 67R-04 0614 class 1	Toroidalne	650	61	220
924	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-220	E20 67R-04 0614 class 1	Toroidalne	680	66,5	220

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
925	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-240	E20 67R-04 0981 class 1	Toroidalne	680	73,5	220
926	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-250	E20 67R-04 0615 class 1	Toroidalne	580	54	250
927	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-250	E20 67R-04 0615 class 1	Toroidalne	600	59	250
928	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-250	E20 67R-04 0615 class 1	Toroidalne	630	64	250
929	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-250	E20 67R-04 0615 class 1	Toroidalne	650	71	250
930	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-250	E20 67R-04 0615 class 1	Toroidalne	680	77	250
931	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-270	E20 67R-04 0690 class 1	Toroidalne	600	65	270
932	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-270	E20 67R-04 0690 class 1	Toroidalne	630	71	270
933	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-270	E20 67R-04 0690 class 1	Toroidalne	650	77	270
934	ZBIORNIK	GZWM	ZTP-270	E20 67R-04 0690 class 1	Toroidalne	680	83,5	270
935	ZBIORNIK	GZWM	ZTP.1-250	E20 67R-04 0788 class 1	Toroidalne	720	84	250
936	ZBIORNIK	GZWM	ZTP.1-270	E20 67R-04 0789 class 1	Toroidalne	720	92	270
937	ZBIORNIK	GZWM	ZTW	E20 67R-01 14*001131	Toroidalne	630	42	180
938	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-01 14*001132	Toroidalne	630	55	225
939	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-03 1158	Toroidalne	650	58	225
940	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-03 1160	Toroidalne	650	72	270
941	ZBIORNIK	GZWM	ZTW/ZTZ	E20 67R-03 1159	Toroidalne	650	66	250
942	ZBIORNIK	STAKO	D11	E20 67R-01 0542	Cylindryczne	360	20	256
943	ZBIORNIK	STAKO	D11	E20 67R-01 0543	Cylindryczne	360	28	338
944	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0439	Toroidalne	520	28	180
945	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	520	36	225
946	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0439	Toroidalne	550	31	180
947	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0439	Toroidalne	565	34	180
948	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	580	46	225
949	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	600	48	225
950	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1072	Toroidalne	630	48	200
951	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1071	Toroidalne	630	45	190
952	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0444	Toroidalne	630	53	225
953	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1074	Toroidalne	630	62	250
954	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1073	Toroidalne	630	55	225
955	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1075	Toroidalne	650	50	200
956	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1078	Toroidalne	650	71	270
957	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1077	Toroidalne	650	62	240
958	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-01 1076	Toroidalne	650	56	220
959	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0629	Toroidalne	680	66	250
960	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0628	Toroidalne	680	64	240
961	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0627	Toroidalne	680	60	230
962	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0630	Toroidalne	680	73	270
963	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0628	Toroidalne	720	77	240
964	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0926	Toroidalne	720	95	300
965	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0627	Toroidalne	720	73	230
966	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0630	Toroidalne	720	88	270
967	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12	E20 67R-03 0629	Toroidalne	720	80	250
968	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1040	Toroidalne	565	34	180
969	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1041	Toroidalne	580	40	200
970	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1041	Toroidalne	600	42	200
971	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1043	Toroidalne	630	53	225
972	ZBIORNIK	STAKO	T11/T12 Slim	E20 67R-03 1042	Toroidalne	630	47	204
973	ZBIORNIK	STAKO	T12	E20 67R-03 0626	Toroidalne	680	59	220
974	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	45	1554
975	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	40	1387
976	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	35	1219
977	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	30	1052
978	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	15	550
979	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	25	884
980	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	10	382
981	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0421	Cylindryczne	200	20	217
982	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	47	1245
983	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	38	1014
984	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	30	809
985	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0422	Cylindryczne	230	23	630
986	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	52	1200
987	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	42	1000
988	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	36	860
989	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0423	Cylindryczne	244	24	600
990	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	55	1069
991	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	45	884
992	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	40	792
993	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	35	699
994	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	30	607
995	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	25	514
996	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0424	Cylindryczne	270	65	1250
997	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	70	1088
998	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	65	1014
999	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	60	940
1000	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	55	867
1001	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	50	793
1002	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	45	720
1003	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0425	Cylindryczne	300	40	646
1004	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	45	667
1005	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	40	599
1006	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	110	1544
1007	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	35	531
1008	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	100	1409

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
1009	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	90	1274
1010	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	80	1139
1011	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	70	1004
1012	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	65	937
1013	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	60	869
1014	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	55	802
1015	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0426	Cylindryczne	315	50	734
1016	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	50	582
1017	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	120	1307
1018	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	40	478
1019	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	110	1203
1020	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	105	1160
1021	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	100	1099
1022	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	90	996
1023	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	85	944
1024	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	80	892
1025	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	70	789
1026	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	140	1515
1027	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	60	686
1028	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	116	1265
1029	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	55	632
1030	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 1020	Cylindryczne	360	40	478
1031	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0427	Cylindryczne	360	130	1411
1032	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	160	1430
1033	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	150	1347
1034	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	140	1263
1035	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	130	1180
1036	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	120	1097
1037	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	110	1014
1038	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	100	930
1039	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	200	1764
1040	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	90	847
1041	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	190	1680
1042	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	180	1597
1043	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0428	Cylindryczne	400	170	1514
1044	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	230	1571
1045	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	200	1378
1046	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	180	1248
1047	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	160	1119
1048	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	140	990
1049	ZBIORNIK	STAKO	W11	E20 67R-01 0429	Cylindryczne	450	120	861
1050	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	520	28	180
1051	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	520	36	225
1052	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	550	39	220
1053	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	550	35	200
1054	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	550	33	190
1055	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	550	31	180
1056	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	565	38	200
1057	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	565	34	180
1058	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1040	Toroidalne	565	34	180
1059	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	580	46	225
1060	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	580	40	200
1061	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	580	40	200
1062	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	600	39	190
1063	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	600	42	200
1064	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	600	59	270
1065	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	600	48	225
1066	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	600	54	250
1067	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0445	Toroidalne	600	49	230
1068	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	600	47	220
1069	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	600	42	200
1070	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1043	Toroidalne	630	53	225
1071	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	630	65	270
1072	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	630	60	250
1073	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	630	53	225
1074	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0442	Toroidalne	630	47	204
1075	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	630	43	190
1076	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 1042	Toroidalne	630	47	204
1077	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	650	50	200
1078	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	650	70	270
1079	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0446	Toroidalne	650	61	240
1080	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	650	55	220
1081	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	680	73	270
1082	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	680	66	250
1083	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	680	64	240
1084	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	680	60	230
1085	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	720	88	270
1086	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	720	80	250
1087	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	720	77	240
1088	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	720	73	230
1089	ZBIORNIK	STAKO	wew. T12/T12L	E20 67R-01 0926	Toroidalne	720	95	300
1090	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	520	42	225
1091	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0449	Toroidalne	520	25	145
1092	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	565	43	200

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
1093	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0450	Toroidalne	565	38	180
1094	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	580	51	225
1095	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	580	45	200
1096	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	600	66	270
1097	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0458	Toroidalne	600	60	250
1098	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0456	Toroidalne	600	55	230
1099	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0454	Toroidalne	600	53	220
1100	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	600	47	200
1101	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0451	Toroidalne	600	44	190
1102	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	630	72	270
1103	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0458	Toroidalne	630	66	250
1104	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0455	Toroidalne	630	58	225
1105	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0453	Toroidalne	630	51	204
1106	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0451	Toroidalne	630	48	190
1107	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0459	Toroidalne	650	77	270
1108	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0457	Toroidalne	650	67	240
1109	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0454	Toroidalne	650	61	220
1110	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0452	Toroidalne	650	54	200
1111	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0591	Toroidalne	680	80	270
1112	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0590	Toroidalne	680	72	250
1113	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0589	Toroidalne	680	69	240
1114	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0588	Toroidalne	680	66	230
1115	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0590	Toroidalne	720	86	250
1116	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0589	Toroidalne	720	83	240
1117	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0588	Toroidalne	720	79	230
1118	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0901	Toroidalne	720	102	300
1119	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny F11L	E20 67R-01 0591	Toroidalne	720	95	270
1120	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0555	Toroidalne	565	38	180
1121	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0560	Toroidalne	580	51	225
1122	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	580	45	200
1123	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0563	Toroidalne	600	60	250
1124	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0561	Toroidalne	600	55	230
1125	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0559	Toroidalne	600	53	220
1126	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	600	47	200
1127	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0556	Toroidalne	600	44	190
1128	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	600	66	270
1129	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	630	72	270
1130	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0563	Toroidalne	630	66	250
1131	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0560	Toroidalne	630	58	225
1132	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0558	Toroidalne	630	51	204
1133	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0556	Toroidalne	630	47	190
1134	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0564	Toroidalne	650	77	270
1135	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0562	Toroidalne	650	67	240
1136	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0559	Toroidalne	650	61	220
1137	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0557	Toroidalne	650	54	200
1138	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0714	Toroidalne	680	66	230
1139	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0717	Toroidalne	680	80	270
1140	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0716	Toroidalne	680	72	250
1141	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0715	Toroidalne	680	72	240
1142	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0900	Toroidalne	720	102	300
1143	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0717	Toroidalne	720	95	270
1144	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0716	Toroidalne	720	86	250
1145	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0715	Toroidalne	720	83	240
1146	ZBIORNIK	STAKO	zew. pelny G11/G11L	E20 67R-01 0714	Toroidalne	720	79	230
1147	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	520	36	225
1148	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	520	28	180
1149	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0438	Toroidalne	520	22	145
1150	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	550	39	220
1151	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	550	35	200
1152	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	550	33	190
1153	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	550	31	180
1154	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	565	38	200
1155	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0439	Toroidalne	565	34	180
1156	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1040	Toroidalne	565	34	180
1157	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	580	40	200
1158	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	580	46	225
1159	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	580	40	200
1160	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1041	Toroidalne	600	42	200
1161	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	600	59	270
1162	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	600	54	250
1163	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0445	Toroidalne	600	49	230
1164	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	600	47	220
1165	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	600	42	200
1166	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	600	39	190
1167	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0444	Toroidalne	630	53	225
1168	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0442	Toroidalne	630	47	204
1169	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1042	Toroidalne	630	47	204
1170	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0440	Toroidalne	630	43	190
1171	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 1043	Toroidalne	630	53	225
1172	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	630	65	270
1173	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0447	Toroidalne	630	60	250
1174	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0448	Toroidalne	650	70	270
1175	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0446	Toroidalne	650	61	240
1176	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0443	Toroidalne	650	55	220

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Sred	Poj	Wys
1177	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0441	Toroidalne	650	50	200
1178	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	680	73	270
1179	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	680	66	250
1180	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	680	64	240
1181	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	680	60	230
1182	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0627	Toroidalne	720	73	230
1183	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0926	Toroidalne	720	95	300
1184	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0630	Toroidalne	720	88	270
1185	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0629	Toroidalne	720	80	250
1186	ZBIORNIK	STAKO	zew. T11/T11L	E20 67R-01 0628	Toroidalne	720	77	240
1187	ZBIORNIK	STAKO	ZT	E20 67R-01 1075	Toroidalne	580	41	200
1188	ZBIORNIK	STAKO	ZT 270.00H1	E20 67R-01 0626	Toroidalne	680	59	220
1189	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1693	E20 67R-03 1073	Toroidalne	520	36	225
1190	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1693	E20 67R-03 1073	Toroidalne	580	46	225
1191	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1693	E20 67R-03 1073	Toroidalne	600	48	225
1192	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1693	E20 67R-03 1073	Toroidalne	630	55	225
1193	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1733	E20 67R-03 1078	Toroidalne	650	71	270
1194	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1763	E20 67R-03 1071	Toroidalne	630	45	190
1195	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1764	E20 67R-03 1072	Toroidalne	630	48	200
1196	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1765	E20 67R-03 1074	Toroidalne	630	62	250
1197	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1766.00	E20 67R-03 1075	Toroidalne	580	41	200
1198	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1766.00	E20 67R-03 1075	Toroidalne	600	42	200
1199	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1766.00	E20 67R-03 1075	Toroidalne	650	50	200
1200	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1767	E20 67R-03 1076	Toroidalne	650	56	220
1201	ZBIORNIK	STAKO	ZT-1768	E20 67R-03 1077	Toroidalne	650	62	240
1202	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2249	E20 67R-03 1176	Toroidalne	720	64	200
1203	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2250	E20 67R-03 1177	Toroidalne	720	75	230
1204	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2251	E20 67R-03 1178	Toroidalne	720	83	250
1205	ZBIORNIK	STAKO	ZT-2252	E20 67R-03 1179	Toroidalne	720	90	270
1206	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	15	550
1207	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	10	382
1208	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	45	1554
1209	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	40	1387
1210	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	35	1219
1211	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	30	1052
1212	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	25	884
1213	ZBIORNIK	STAKO	ZW-317	E20 67R03 0421	Cylindryczne	200	20	717
1214	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	47	1245
1215	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	38	1014
1216	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	30	809
1217	ZBIORNIK	STAKO	ZW-318	E20 67R03 0422	Cylindryczne	230	23	630
1218	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	24	600
1219	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	52	1200
1220	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	42	1000
1221	ZBIORNIK	STAKO	ZW-319	E20 67R03 0423	Cylindryczne	244	36	860
1222	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	65	1250
1223	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	55	1069
1224	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	50	977
1225	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	45	884
1226	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	40	792
1227	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	35	699
1228	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	30	607
1229	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	25	514
1230	ZBIORNIK	STAKO	ZW-321	E20 67R03 0424	Cylindryczne	270	83	1600
1231	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	70	1088
1232	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	65	1014
1233	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	60	940
1234	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	55	867
1235	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	50	793
1236	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	45	720
1237	ZBIORNIK	STAKO	ZW-322	E20 67R03 0425	Cylindryczne	300	40	646
1238	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	40	599
1239	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	110	1544
1240	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	35	531
1241	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	100	1409
1242	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	90	1274
1243	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	80	1139
1244	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	70	1004
1245	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	65	937
1246	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	60	869
1247	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	55	802
1248	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	50	734
1249	ZBIORNIK	STAKO	ZW-323	E20 67R-03 0426	Cylindryczne	315	45	667
1250	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	120	1307
1251	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	50	582
1252	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	116	1265
1253	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	110	1203
1254	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	105	1160
1255	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	100	1099
1256	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	90	996
1257	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	85	944
1258	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	80	892
1259	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	70	789
1260	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	140	1515

Lp.	Kategoria	Producent	Model	Nr. hom.	Typ	Śred	Poj	Wys
1261	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	60	686
1262	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	130	1411
1263	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324	E20 67R-03 0427	Cylindryczne	360	55	632
1264	ZBIORNIK	STAKO	ZW-324.00H	E20 67R-03 1020	Cylindryczne	360	40	478